ALPHAL2 LITE

產品手冊

ICERIVER



	1 =.
	া সহ
$-\mathbf{H}$	1-21

1.產品概述2
1.1 外觀2
2. 功能
2.1 啓動
2.2 接入礦機5
2.3 語言切換6
2.4 修改密碼7
2.5 配置礦池地址,錢包地址8
2.6 查看算力圖10
2.7 網絡設置11
2.8 固件升級12
2.9 恢復出廠設置13
2.10 關機/重啓14
3.常見故障及解決辦法
3.1 故障解決辦法

AL2 LITE User Manual

1.產品概述

1.1 外觀

ALPH AL2 LITE:







接口規格:

供電接口	AC 接口 輸入:
	100V240V 50-60HZ

*指示燈説明:

指示燈狀態	指示燈意義
<u>紅燈</u> 熄滅, 綠燈閃爍	機器正常運行中
<mark>綠燈</mark> 閃爍, 紅燈快閃	高溫異常或網絡異常(詳情請查看 3.1.7)
<mark>綠燈</mark> 閃爍, 紅燈慢閃	機器溫度過低(詳情請查看 3.1.7)

2. 功能

2.1 啓動

2.1.1 注意事項

- 检查是否有物理干扰造成礦機损坏,谨防触電。
- 通電前请检查线缆连接是否牢固,注意用電安全。
- 算力板和其他部件不要靠近水或暴露在潮湿的环境中。
- 请确保环境温度在 0-40°C 之间。
- 由于运行过程中機器表面溫度较高,请避免機器表面有覆盖物。
- 機器运行过程中周围不能放置易燃易爆物品。
- 请确保环境湿度低于 90%。
- 请保持环境清洁,防止灰尘、毛发、柳絮等异物进入礦機造成礦機损坏。
- 使用稳定的電压。
- 因环境不当造成礦機、算力板或板子部件被压坏、烧毁,不在保修范围内。
- 未经 ICERIVER 售后团队许可,客户不得自行拆卸礦機。

2.1.2 啓動前檢查

运行前对礦機进行初步检查:

- 检查包装外观是否变形。
- 检查礦機外观是否变形、破损。还要检查风扇和電缆。
- 检查礦機是否有异响。
- * 注意:请勿自行拆卸礦機。用户擅自拆機,礦機不在保修范围内。

2.1.3 開機

請先將機器連接到以太網,然後插上電源綫。開機過程中,紅燈指示燈長亮。等待1分鐘后 至綠燈閃爍,則礦機啓動成功。

2.2 接入礦機

2.2.1 獲取機器 IP

1. 通过下载并解压我司提供的群控工具(请参考官網下载: https://www.iceriver.io/tutorial/) 获取礦機 IP 地址。

2. 点击網页【探测 IP】按键, 弹窗后长按機器的 IP 按钮 1-2s, 即可获取機器 IP。

	1-11/19H	自动监控矿机	探测IP	修改风扇转速	恢复DHCP	恢复出厂设置	配置矿机 恢	矿机	i 重启矿	开始扫描	机器IP
								"机	🗌 只显示成功矿机	[全选
矿池3 荷	矿工2	广治2 葡	矿工1	矿池1	运行时间] 平均算力	实时算力	版本号	MAC地址	运行状态	·机IP

2.2.2 接入礦機

- 1. 打開浏览器(推荐使用 Chrome 浏览器),在地址栏输入礦機 IP,出現如下界面。
- 2. 使用默认用户名: admin 和默认登陆密碼: 12345678 登入礦機。

	登录
Name 登录名	
Password 200	W3 Login

2.3 語言切換

1. 點擊右上角的【語言】可切換中文或英文兩種語言。



2.4 修改密碼

为保护您的财产安全,请在首次開機后修改礦機密碼。

1. 点击【用户設置】,如下图输入当前密碼和新密碼,点击【保存】按钮。

	刷新时间 2024-11-01 15:13:06	[中文 ▼] □ 靈出
首页 矿机设置		修改密码
IP设置	当前去码	
用户设置	新密码	
固件升级	输认密码	
矿机日志		ficts -

1. 密碼修改完成后,需要用新密碼重新登陆一遍。

矿工名

2.5 配置礦池地址, 錢包地址

2.5.1 添加

1. 进入【礦機設置】页面,找到【礦池配置】。

	刷新时间 2024-11-01 15:20:29		(#X	
首页 矿机设置	矿机定位			
IP设置	矿池配置			
用户设置	矿池地址	钱包地址/矿工名	密码(选填)	
固件升级	矿池1 stratum+tcp://alph.us1.humpool.com.125i 矿池2 stratum+tcp://alph.us1.humpool.com.125i	19RMThUbW7MP13913V5dPfhuUs4ADF 19RMThUbW7MP13913V5dPfhuUs4ADF	•	
矿机日志	矿池3 stratum+tcp://alph.us1.humpool.com:125	19RMThUbW7MP13913V5dPfhuUs4ADF	•	
				保存

您可以配置三个礦池,參考示例如下:

Pool 1: stratum+tcp://alph.us1.humpool.com:12581

Wallet/Worker: <u>19RMThUbW7MP13913V5dPfhuUs4ADH6Yihkt9Nv1phazq.iceriver</u>

钱包地址

- * 密碼为选填,可以設置也可以不填,不影响挖礦。
- 2. 点击保存,弹出配置成功。

3. 配置成功后,点击重啟機器,等待機器重啟(重啟过程中切勿斷電)。

4. 首页信息顯示礦池"连接中",代表礦池成功连接。

	刷新时间 2024-11-01 15:15:21					中文	▼ 登出
首页 矿机设置 IP设置	5分钟算力 正常 风扇转速 正常 矿机温度 正常	5分钟算力 2066 GH/s	30分钟算力 1018 GH/s	矿池拒绝率 0.05152 %	ನ್ ಕು. 00	_{运行时间} 天 00 时 17 分 58	3秒
用户设置 固件升级			算力曲线图 左續图像幅如,按住etri和左握可以用起	me.			
矿机日志	2500CH/s						
	1000CH/s	_/					
	OCH/s	0 mins	5 mins — 前力典线器	10 mins		15 mins	_
	8 738						
	矿池 矿油地址	ipool.com:12581	钱包地址/矿工名 19RMThUbW7MP13913V5dPfhuUs4ADH	び池连接 Diff 6Yihkt9Nv1 已连接 109	Priority 9.51 G 1	Accepted Rejected	d
	2 stratum+tcp://alph.us1.hun	ipool.com:12581	phazq.001 19RMThUbW7MP13913V5dPfhuUs4ADH	6Yihkt9Nv1 未连接 0.00	IG 2	0 0	

* 默认礦池配置为我司测试时的配置,開始挖礦前请配置自己的挖礦钱包地址,请勿使用默认配置。

* 若礦池1连接不上,機器会自動连接礦池2,若礦池2连接不上,機器会自動连接礦池3。

* 若配置失败可以再配置一次,并且重新啟動。



AL2 LITE User Manual

rtate and state

已知适配 礦池如卜,	后续会持续	史新:
Humpool	PPLNS	stratum+tcp://alph.usl.humpool.com:12581
f2pool	PPLNS	stratum+tcp://alph-asia.f2pool.com:5600
vipor	PPLNS	stratum+tcp://cn.vipor.net:5050
herominers	PPLNS	stratum+tcp://us.alephium.herominers.com:1199
dxpool	PPLNS	stratum+tcp://alph.ss.dxpool.com:5577
Kryptex	PPLNS	stratum+tcp://alph.kryptex.network:7777
tw-pool	PPLNS	stratum+tcp://alph.tw-pool.com:40001
K1pool	PPLNS	stratum+tcp://us.alph.klpool.com:1220

* 以上礦池信息为我司测试时的礦池地址,请链接礦池前登录相应礦池官網,检查礦池地址 是否发生改变。

2.5.2 移除

1. 清空【礦池配置】中的信息,点击保存,即可移除礦池。

2.5.3 调节风扇转速

- 1. 在【挖礦設置】中找到【硬件配置】。
- 2. 勾选【风扇转速百分比】。

1. 選擇風扇模式,或手動調節風扇轉速,修改完后點擊保存。

	Mean(19)(1) 2024-11-0110-10.21		(+x ·) <u>w</u> u
首页 矿机设置	Filled		
IP设置	矿池配置		
用户设置 固件升级 矿机日志	称"治地地上 新行地士 新行地士 新行地士 新行地士 新行地士 新行地士 新行地士 新行地士	後型地址が工会 19RMThUbW7MP13913V5GPfhuUs4ADF 19RMThUbW7MP13913V5GPfhuUs4ADF 19RMThUbW7MP13913V5GPfhuUs4ADF	 (一) (一) (一) (回)
	硬件配置 2 风扇枝遠百分比 100 % 工作模式 正常 →		(KS)

- * 通電後,只有成功連接礦池后風扇才會啓動。
- * 睡眠模式下機器會停止挖礦。
- * 手動修改風扇轉速后, 【硬件配置】中的風扇仍會顯示 100%。

2.6 查看算力圖

1. 点击【首页】,查看算力曲线图。

*连接礦池五分钟后即可查看礦機算力和算力曲线图,图表每五分钟更新一次。 *Hash board 下可以查看機器溫度和风扇转速,可实时监测機器的工作状态。



2.7 網絡設置

出厂默认为 DHCP 模式,用户可根据需要設置 IP 模式。

設置静态 IP:

- 1. 点击【IP 設置】,在【协议】中选择 Static,根据用户情况填写 IP 信息
- 2. 然后点击【保存】按钮。
- 3. 保存配置后,点击重啟機器,等待機器重啟(重啟过程中切勿斷電)。

	刷新时间 2024-11-01 15:18:35	(中文)	▼ 登出
首页 矿机设置		IP配置	
IP设置 用户设置	网络信息	elhO MC/85批: 00.08.77.30.00.ca PP約批: 192.168.8.209 子9時編号: 255.255.55.0	
固件升级 矿机日志	主机名	(Static)	
	子阿撓的	255 255 255 0	
	PD大 DNS 服务器	192.168.8.1	
			保存

2.8 固件升級

当官網发布新的升级包,下载后可通过 Web 升级。

- 1. 点击【固件升级】,选择官方升级包,点击【升级】。
- 2. 等待弹窗顯示成功后点击重啟機器,等待機器重啟(重啟过程中切勿斷電)。
- 3. 重啟过后,固件升级成功。

	刷影 形时间 2024-11-01 15:18:35		中文 🗸 👻
首页 矿机设置		固件升级	
IP设置	固件文件	边路文件	
用户设置			升级固件
固件升级			
单机日志			

2.9 恢復出廠設置

当機器出現异常状况,可通过機器上的重置按钮进行恢復出厂設置。

1. 開機後指示燈綠燈閃爍後(開機1分鐘後),長按 20s 至紅燈閃爍,直至紅燈停止閃爍, 等待機器的重啟(機器重啟過程中切勿斷電)。

2. 機器重啟後重新配置礦池以及錢包,恢復挖礦。

2.10 關機/重啓

2.10.1 關機

1. 通过礦機電源開關關闭機器。

2.10.2 重啓

1. 在主页的右下角点击【重啟礦機】,再点击【OK】确认,随即重啟機器。

	刷新用印刷 2024-11-01 15:22:41							中文 💙 登出			
首页 矿机设置 IP设置	5分钟算 风扇转进 矿机温度	力 正常 恵 正常 夏 正常	5分钟算力 2060 GH/s	30 1	0分钟算力 361 GH/s	矿池拒绝率 0.050582 %		矿机运 00 チ	行时间 〒00时25	;分 17 秒	
用户设置 固件升级	算力曲线图 左眼频频线 股位 cm/和正规可调曲										
矿机日志	20000 5000 10000	2H/s 2H/s 2H/s									
	01 7**#0	2H/S O mins	5 m	5 mins 10 mins - 10 mins			15 mins		20 mms		
	矿池	矿池地址		钱包地址/	矿工名	矿池连接	Diff	Priority	Accepted	Rejected	
	1	stratum+tcp://alph.us1.humpo	ool.com:12581	19RMThU phazq.00	JbW7MP13913V5dPfhuUs4ADH6Yihkt 1	9Nv1 已连接	1099.51 G	1	2006	1	
	2	stratum+tcp://alph.us1.humpo	ool.com:12581	19RMThL phazq.00	JbW7MP13913V5dPfhuUs4ADH6Yihkt 1	9Nv1 未连接	0.00 G	2	0	0	
	版本成集 BOOT_4_1 Image_10 ICM168_04_02_++_10706_miner ICM168_04_02_+10706_bg IP 192 168 8 209 Image_10 ICM168_04_02_+10706_miner ICM168_04_02_+10706_bg IP 192 168 8 209 Image_10 ICM168_04_02_+10706_miner ICM168_04_02_+10706_bg IP 192 168 8 209 Image_10 Image										

* 注意重啟过程中切勿斷電。

3.常見故障及解決辦法

3.1 故障解決辦法

3.1.1 電源

● 連接電源後紅綠指示燈都不亮:檢查電源接頭是否鬆動或脫落,電源線是否插緊。

3.1.2 網絡

● 網口灯不亮:检查網口是否插好。

3.1.3 風扇

● 通電後風扇不轉:檢查是否成功連接礦池。

3.1.4 高溫

- 機器溫度过高:
- 1. 检查环境温度是否过高。
- 2. 检查风扇的进风口和出风口是否堵塞。

3.1.5 算力不達標

● 算力不达标:

1. 检查機器风扇是否正常工作,如果风扇转速异常,将导致機器溫度过高会触发高溫保护。
 2. 短期算力波動较大,请观察 12 小时平均算力。

● 本地算力和礦池算力相差大:检查網络连接是否正常。

3.1.6 無法進入 WEB 操作界面

● 浏览器输入礦機 IP 后顯示 404: 斷電重啟機器并重新进入 Web 操作页面。

3.1.7 指示燈: 紅燈和綠燈同時閃爍

這種情況可能存在以下三種情況:

1. 高溫異常:機器內部溫度超過了正常範圍,這可能是由於環境溫度過高、通風不良或設備本身散熱不充分導致的。

2. 網絡異常:機器在嘗試與網絡進行通信時遇到了問題,這可能是由於網絡連接不穩定、網絡設置錯誤或礦池配置有誤引起的。

1.低溫異常:機器內部溫度低於了正常範圍,這可能是由於環境溫度過低或不當使用外部風扇導致的。

處理步驟:

1. 檢查機器溫度:請確認機器周圍的環境溫度是否過高,並檢查機器的通風口是否被遮擋。 如果環境溫度較高,請將機器移至通風良好的地方,確保設備能夠正常散熱。

2. 檢查網絡連接: 請確認網絡連接是否正常, 檢查網絡設置是否正確, 礦池配置是否正確, 確保機器能夠順利連接到礦池。

3.檢查機器所處的運行環境溫度是否過低,或機器是否由於不當使用外部風扇導致機器溫度 過低。